



## Introduzione ,caratteristiche tecniche

IL ricevitore ha la possibilità di memorizzare 8 telecomandi a codice variabile.  
Con il tasto uno del telecomando si agirà sul relè nella scheda, con il tasto due su l'espansione L2 con il tasto tre sull'espansione L3  
Le due uscite L2 L3 possono essere normalmente chiuse o normalmente aperte, mentre l'uscita uno e presente un relè con il comune ,normalmente aperto, normalmente chiuso.

## Programmazione

- 1 premere e tenere premuto il pulsante vicino al simbolo dell'antenna .
- 2 effettuare una trasmissione del telecomando con il tasto n 1  
se la trasmissione sarà andata a buon fine si accenderà il led rosso a conferma dell'avvenuta programmazione
- 3 rilasciare il pulsante.

Per programmare altri telecomandi (fino a 8 ) , seguire le istruzioni come dal punto 1.  
Per cambiare lo stato da normalmente aperto a normalmente chiuso spostare il ponticello che si trova sull'espansione.

## Cancellazione dei telecomandi

La cancellazione avviene in un'unica soluzione, resettando contemporaneamente tutte le periferiche che risultavano abbinate a quel canale.

- 1 Scollegare alimentazione.
- 2 premere e tenere premuto il tasto corrispondente alla linea da cancellare.
- 3 collegare l'alimentazione, si accenderà il led verde , dopo due secondi , si accenderà il led rosso ed entrambi i led lampeggeranno, a conferma dell'avvenuta cancellazione del canale .