Audio/Video DVR Serie 63XX

AV/AD/S

Manuale Utente

DVR Serie DS 63XX AV/AD/S

Pannelli dei Comandi

Verificato il pannello frontale del proprio DVR, fare riferimento alla specifica tabella comandi, come da immagini.

NB:solo il DVR serie S, (prima immagine di seguito) non dispone di tasti di funzione replicati da telecomando a frontale, il frontale del DVR serie S, è stato concepito con un nuovo design più ricercato, risulta perciò, estremamente sobrio e dotato solo dei seguenti tasti:

ESC, esce dalle funzioni selezionate.

MENU, entra nel menù del DVR, ed entra nella funzione che si seleziona.

Tasto funzione a croce: **ALTO-BASSO-DX-SX**, permettono all'utente di muoversi all'interno del menù.

Tutte le altre funzioni si ottengono agevolmente tramite il mouse e il software semplificato C1











(19)Spia accensione

Funzioni dei pannelli frontali

Num	Pulsante	Nome	Funzione	
1	Tasto Shift	SHIFT	Cambia la funzione dello stato di un tasto, facendone acquisire una seconda, diversa.	
	Tasti di direzione	V A	Sposta il cursore, al posto del mouse	
2			Cambia i parametri nel menu	
			Cambia dal canale 1 al canale 4 le immagini osservate	

4

			Dopo aver premuto SHIFT, si preme questo tasto per configurare I canali	
			Sposta il cursore per uscire dai vari menu	
		<>	Sposta il cursore durante la riproduzione	
	Tasto di		Conferma, OK	
	conferma	ENTER	Entrata al menu Principale	
			Scende al livello più basso del menu	
3	Tasto Cancella	ESC	Torna verso la visione diretta quando si è al menu riproduzione	
			Apre il video precedente durante la riproduzione della registrazione	
4	Play precedente	I	Entra direttamente al menu 1 durante la configurazione	
~	Play successivo		Apre il video successivo durante la riproduzione della registrazione	
5		1	Entra direttamente al menu 2 durante la configurazione	
<i>.</i>		•	Riproduzione del video al rallentatore	
6	Play lento		Entra direttamente al Menu 3 durante la configurazione	
7			Riproduce velocemente il video	
/	Play veloce		Entra direttamente al Menu 4 durante la configurazione	
0			Riavvolge il video o sospende la riproduzione	
8	8 Indietro/pausa		Entra direttamente al Menu 5 durante la riproduzione	
			Riproduce il video o sospende la registrazione	
9	Play/Pausa	11/	Entra direttamente al Menu 6 durante la configurazione	
10			Avvia o ferma la registrazione manualmente	
10	Registrazione	REC	Con I tasti di direzione cambia il canale di registrazione nel menu REC	

2.4 Pannello posteriore



- (1) Connettore alimentazione
- (4) Interfaccia USB per Mouse
- (7) uscita video
- (10) Ingresso video
- (2) Connessione LAN
- (5) Interfaccia allarme e RS-485
- (8) Uscita audio

- (3) Interfaccia USB per backup
- (6) Uscita video VGA
- (9) Ingresso audio

2.5. Installazione e connessione



2.6 Connessioni audio e video (Ingressi/uscite)

I segnali video si connettono al DVR tramite connettori BNC il segnale d'ingresso è PAL/NTSC BNC (1Vpp 75 ohm). Verificare attentamente che sia le linee di segnale delle telecamere sia le linee dell'audio siano effettuate con cavi di qualità e in maniera professionale, rispettando le polarità e le alimentazioni. Sia per i segnali video che audio fare riferimento agli standard del paese dove si desidera installare il DVR. In ogni caso il nostro DVR è compatibile con la maggior parte degli standard internazionali e le normative vigenti.

Per i segnali video sarebbe preferibile utilizzare un Monitor o TV ad alta definizione. La qualità delle immagini è strettamente dipendente anche dalla qualità del monitor usato.

2.6.3 Segnali audio in ingresso

L'audio si connette tramite connettori RCA. Anche in questo caso consigliamo connessioni con cavi di qualità, rispettando le polarità obbligate. L'ingresso è ad alta impedenza, in modo tale che non ci siano interferenze. In ogni caso far passare I cavi dove sono o possono essere presenti disturbi a radiofrequenza, non è consigliabile.

2.6.4 Segnali Audio in uscita

Comunemente, il segnale in uscita al DVR è un segnale audio di 200mv 1K (BNC) connettore RCA. Questo permette di connettere la maggior parte delle cuffie in commercio, amplificatori e registratori di ogni tipo.

2.7 Connessioni alla sezione allarme e uscite

1 Ingresso allarme

- A. ALARM INPUT, è un ingresso verso massa
- B. ALARM INPUT DEMAND, è un ingresso a tensione positiva
- C. Quando l'allarme è connesso a due DVR o altre applicazioni deve essere isolato da relè

2 Uscita allarme

L'uscita ALARM OUTPUT non deve essere connessa a carichi con correnti superiori ad 1A. Se serve essere connesso a carichi superiori è sempre preferibile usare un relè.

3 Connessioni e consigli per il controllo PTZ

- Le masse dei cavi del connettore PTZ e DVR devono essere condivise per non generare errori e malfunzionamenti.
- B. Evitare le scariche elettrostatiche per non danneggiare il sistema. Scollegare l'alimentazione durante i temporali
- C. Nelle connessioni finali usare resistenze da 120 ohm in parallelo per stabilizzare il segnale ed evitare errori di comando.
- D. La linea RS485+ del DVR non può essere connessa in parallelo ad altre uscite RS485 di altri sistemi.
- E. La tensione tra il + e del decoder PTZ deve essere inferiore o uguale a 5V.

4 Nota importante

Collegamenti di massa impropri o instabili possono causare il danneggiamento del processore di controllo PTZ.

1 Connessioni ingresso allarme

L'uscita di allarme è del tipo normalmente aperto.



(1) Ingressi allarme 1, 2, 3, 4 (2) massa (3) Uscita allarme

(4) massa	(5) RS485

Parametro	Significato
SENSOR (1, 2, 3, 4)	Interfaccia ingresso allarme (normalmente aperto)
GND	massa
ALARM(COM1, NO1)	Interfaccia uscita allarme (normalmente aperto)
RS485(485+、485-)	Porta RS485

2.7.1 Specifica delle porte di ingresso allarme

Ingresso allarme a 4 canali. Tipo di allarme in ingresso illimitato.

La massa e le porte COM dei sensori d'allarme sono in parallelo (l'alimentazione dei sensori deve essere esterna).

La porta NC dei sensori d'allarme deve essere connessa con il DVR alla porta ALARM INPUT.

2.7.2 Specifica delle porte di uscita allarme

1 Canale d'uscita, Usare un'alimentazione esterna quando si usa un sistema d'allarme supplementare

Fare riferimento a questi parametri di relè per evitare di danneggiare le apparecchiature

2.7.3 Parametri Relè

Tipo : JRC-27F					
Materiale interfaccia	Argento				
Valutazione	Val. capacità di switch	30VDC 2A, 125VAC 1A			
resistenza di carico	Potenza massima switch	125VA 160W			
	Tensione massima switch	250VAC, 220VDC			
	Corrente massima switch	1A			
	Homo-polarity interface	1000VAC 1minuto			
Isolamento	Inhomo-polarity interface	1000VAC 1 minuto			
	Interface and winding	1000VAC 1 minuto			
Tensione sorgente	Homo-polarity interface	1500VAC (10×160us)			
Tempo accensione	3ms max				
Tempo spegnimento	3ms max				
Longevità	Meccanica	50×106 MIN (3Hz)			
Longovia	Elettrica	200×103 MIN (0.5Hz)			
Temperatura funzionamento	-40~+70°C				

2.8 Connessioni per telecamere Speed dome

1 Connettere la linea 485 delle speed dome con la linea 485 del DVR



- 2 Connettere le linee video con l'ingresso video del DVR.
- 3 Alimentare la speed dome

3. Operazioni di Base

3.2 Accensione e Spegnimento

Per accendere, premere l'interruttore sul retro del DVR. Se in STANDBY premere il tasto ACCENSIONE da telecomando.

Per spegnere ci sono due metodi: **Soft-switching**: entrare nel menu [menu a destra] e scegliere DISATTIVARE nell'

opzione di sistema.

Hard-switching: premere il tasto di accensione sul pannello frontale o posteriore per interrompere l'alimentazione.

¹ Auto accensione, dopo un'interruzione di corrente

Se il DVR si spegne in maniera autonoma a causa di una interruzione di corrente, fa automaticamente il backup e riprende il precedente stato di lavoro.

2, Sostituire il disco rigido

Prima di sostituire il disco rigido l'interruttore di alimentazione del pannello deve essere spento.

³, Sostituire la batteria

Prima di sostituire la batteria l'interruttore di alimentazione del pannello deve essere spento.

il DVR utilizza batteria a bottone. Se l'orario non è corretto è necessario sostituire la batteria. Si consiglia di sostituire la batteria ogni anno.

Note: le impostazioni devono essere salvate prima della sostituzione della batteria.

3.3 Login

All'avvio del DVR, l'utente deve inserire i suoi dati di login e il sistema fornisce le funzioni corrispondenti. Ci sono quattro impostazioni utente. I nomi sono Admin, utente, cliente e Default. Il predefinito (Admin) è senza password. Per tutti e quattro i nomi utente è possibile e consigliabile inserire una password personalizzata.

SYSTEM LOGIN	
User Name admin Password Please Login	
OK Cancel	

Figura 3.0 Login

Protezione con password: se si inserisce la password in modo errato per tre volte consecutive l'allarme si avvia. Se si inserisce la password in modo errato per cinque volte consecutive l'account verrà bloccato.

Dopo il riavvio o mezz'ora l'account verrà sbloccato automaticamente.

Per la sicurezza del sistema. modificare le password dopo il primo accesso.

3.4 Anteprima

È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per scegliere il passare da una finestra all'altra.

La data, l'ora e il nome del canale sono indicati in ogni finestra di visualizzazione. Il video di sorveglianza e lo

stato di allarme sono indicati in ogni finestra.



Lista 3.1 Icone anteprima

3.5 Desktop menu breve

In modalità di anteprima è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per ottenere un menu di collegamento sul desktop. Il menù comprende: menu principale, modalità di registrazione, riproduzione, controllo PTZ, impostazione del colore, regolazione di uscita, interruttore da finestra, Info e Logout.



3.5.1 Menu principale

Dopo il Login il menu avrà questa maschera



3.5.2 Modo registrazione

Si prega di controllare lo stato corrente del canale: "•" significa che è in stato di registrazione.

È possibile utilizzare il menu veloce sul desktop oppure fare clic su [menu principale]> [record Mode] per accedere all'interfaccia di controllo registrazione

Main Menu->Record Mode					
Record Mode	All	1 2	34		
Timing	0	00	00		
Manual	0	••	••		
Stop	0	00	00		
	C	Ж	Can	cel	

Figura 3.3 Interfaccia controllo registrazione

[Timing] Registra in base alla configurazione impostata

Manual Selezionare i canali su cui si desidera attivare la registrazione. Scegliere ALL per "tutti").

[Stop] Selezionare i canali su cui si vuole fermare la registrazione. Scegliere ALL per "tutti").

3.5.3 Riproduzione video

Ci sono due metodi per riprodurre i file video registrati nel disco rigido:

1 Dal menu Rapido

2 Dal menu principale, procedere come segue: MENU PRINCIPALE>VIDEO RECORDING>VIDEO PLAYBACK.

Note: Il disco rigido che salva i file video può essere impostato in "lettura-scrittura" o in sola "lettura".

1 2009-10-01 10:2 3.10 3	StartTime Type □ 10:10:30 H □ 10:10:43 H □ 10:10:53 H □ 10:11:09 H □ 10:23:14 H □ 10:54:50 H
6	Start Time 2 09-10-01 10:23:14 End Time 09-10-01 10:54:18 Size(KB) 4 10271
CAM01	5
255 ¢5 H H % % € H H ¢5 55	10:23:20 7

Picture3.4 riproduzione

1. Liste file	2. Informazioni sul file	3.Opzioni di salvataggio del file	
4. Salvataggio file	5. Ricerca file	6. Controllo riproduzione	7. Suggerimenti

[Lista file] Mostra la lista dei file in base ai criteri di ricerca impostati

[Informazioni] Mostra le informazioni di quel determinato file

[Opzioni di salvataggio] Sceglie il file da salvare

[Salvataggio] Salva il file selezionato

Note: il supporto per salvare il file deve essere connesso prima del salvataggio.



Figura 3.5 Ricerca del tipo di supporto di memoria

Detect: Rileva il supporto collegato con il DVR, come hard disk o memoria USB, ecc...

Erase: Sceglie il file da eliminare. Richiesta conferma di eliminazione.

Stop : Ferma l'operazione in corso.

Backup: Fare clic sul pulsante di backup e spuntare la finestra desiderata. È possibile scegliere il file di backup in base al canale e al timer delle registrazioni.

Remove: cancella il file.

Add: mostra informazioni aggiuntive di un file.

Start/Pause: aziona o sospende l'operazione di salvataggio.

Cancel: Durante il backup si può uscire dalla pagina per svolgere altre funzioni.

[Ricerca file]: cerca il file in virtù dei parametri assegnati.



Figura 3.7 Ricerca file

File type: imposta il tipo di ricerca del file (il menù a tendina sceglie)

Channel: seleziona il canale di cui cercare la registrazione.

Start Time: seleziona l'orario della registrazione da cercare

Pulsante	Funzione	Pulsante	Funzione
	Riproduz./Pausa		Indietro
0	Stop/Chiudi		Volume
	Riproduzione lenta		Fast play
Ľ	Fotogramma preced.		Fotogramma successivo
K	File precedente		File successivo
0	Ripeti riproduzione	8	Schermo intero

playback control

Lista 3.2 Lista controlli riproduzione

Note: la visualizzazione fotogramma per fotogramma funziona solo quando è attiva la funzione PAUSE.

[operation hint] visualizza la funzione del cursore o dove si trova.

Funzioni Speciali

Riproduzione Fine : inserire ora, minuti e secondi nella colonna e poi premere 🕟 . Il sistema provvederà alla

riproduzione specifica.

Zoom : Quando il sistema è in modalità di riproduzione a schermo intero, è possibile trascinare il mouse nella

schermata per selezionare una sezione. Fare quindi clic con il pulsante sinistro del mouse per realizzare lo zoom. Fare clic con il pulsante destro del mouse per uscire.

3.5.4 Controllo PTZ

Le funzioni comprendono: il controllo della direzione PTZ, step, zoom, focus, iris, operazione di installazione, pattugliamento tra macchie, pattugliamento dei sentieri, accensione, rotazione livello e così via.

Note: 1. Decoder 485+ 485- line connects with DVR 485+ 485- line.

- 2. Click [MENU PRINCIPALE] > [PTZ SETUP] per configurare I parametri PTZ
- 3. Le funzioni PTZ sono conformi ai protocolli PTZ



Figura 3.8 Impostazione PTZ

[speed] Imposta l'intervallo di rotazione del PTZ. Intervallo standard : 1 ~ 8.

[zoom] Click / ± per settare lo zoom

[focus] Click / I per la messa a fuoco

[iris] Click / Fregolazione dell'iris

[direction control] Controlla la direzione della PTZ. 8 direzioni sono selezionabili, (4 dal pannello frontale del DVR)

[high speed PTZ] A schermo intero con il mouse, premere SINISTRA e CONTROLLO PTZ per ruotare

l'orientamento. Premere il tasto sinistro del mouse e poi ruotare il mouse per regolare lo zoom della telecamera.

[setup] Entra nel menu funzioni.

[window switch] Cambio finestre di visualizzazione.

Funzioni Speciali

1 Preset

Impostare un punto e programmarlo. Automaticamente la PTZ seguirà quel punto.

1) Preset option

Per programmare un punto seguire la seguente procedura:

Passo1 : dalla figura 3.8, fare clic sul pulsante DIREZIONE. Si trasformerà in posizione predefinita. Fare clic sul pulsante IMPOSTAZIONI per memorizzare la posizione come in figura 3.9.

Passo 2: cliccare su PRESET e inserire il numero di preset corrispondente alla posizione camera appena configurata.

Passo 3: fare clic sul pulsante IMPOSTAZIONI, come da immagine 3,8. Procedura completata.

Remove Preset : cliccare su DEL PRESET per cancellare quel numero di preset.

	PTZ Config	
Tasto preset	Function Preset 0 Preset Patrol No. 0 Tour Set Pattern Del Preset	>

Picture 3.9 Programmazione di Preset

2) Richiamo dei preset

Fare clic sul pulsante SHIFT, entrare in interfaccia di controllo PTZ, come illustrato in Figura 3.10. Nello spazio scrivere i punti di preset, quindi fare clic su pulsante PRESET.

Numero di preset	PTZ Control	
	No. 0	Preset
	Pattern	Tour
	AutoScan	AutoPan
	Flip	Reset
	Page Switch	K
		Cancel

Picture 3.10 controllo PTZ

2 Spostamento tra i vari preset PTZ

É possibile spostarsi tra i vari punti PTZ configurati.

1) Come spostarsi tra I vari punti PTZ

CRUISE PTZ è un percorso pre-configurato tra vari punti. Seguire la procedura seguente per impostare

questa "navigazione".

Passo1: In figura 3.8 il tasto di direzione sposta la PTZ alla posizione desiderata. Fare clic sul pulsante IMPOSTAZIONI per immettere l'immagine vista, corrispondente alla telecamera specifica. (3.11)

Passo2: Cliccare il pulsante CRUISE e quindi inserire il numero di punto desiderato. Cliccare su

AGGIUNGI, (è possibile anche eliminare quella determinata linea di punti preset).

Passo3: ripetere tutti i punti 1 e 2 più volte fino ad aver creato la propria linea PTZ.

Remove Preset : inserire il numero di punto PTZ che si desidera eliminare, poi confermare.

Remove Cruise Line : inserire il numero di "navigazione" PTZ che si vuole eliminare, poi confermare.



Figura 3.11 Navigazione attraverso I punti

2) Richiamo delle linee di PTZ preimpostate

Da figura 3.8, fare clic su PAGE SWITCH, entrare nel menu di controllo PTZ, come illustrato in Figura 3.10. Inserire il numero di linea PTZ nel valore vuoto, quindi fare clic su pulsante di linea tra i punti. PTZ comincia a lavorare sulla linea. Fare clic sul pulsante STOP per interrompere la linea.

3 Scan

Il menu PTZ può lavorare ripetendo continuamente le scansioni.

1) Configurazione scansione

Passo1: come da foto 3.8, Installazione, fare clic sul pulsante, inserire, foto 3,12

Passo2: Cliccare SCAN e inserire il valore di scansione nello spazio vuoto;

Passo3: Cliccare START e poi ENTER (figura 3.8). Qui è possibile impostare i seguenti elementi: Zoom, Focus, Aperture, direzione e così via. Fare clic su IMPOSTA per tornare (figura3,12).

Passo4: Fare clic sul pulsante FINE per completare l'installazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse per uscire.

	PTZ Config		James J	
Pulsante SCAN	Function Preset Tour Pattern Border	Pattern 1 Patrol No. 1 Begin End	Valore	SCAN

Figura 3.12 Configurazione della scansione

2) Richiamo delle scansioni preimpostate

Da figura 3.8, fare clic su Pagina tasto Shift, quindi entrare nel menu di controllo PTZ, come illustrato in Figura 3.10. Si prega di inserire il numero di scansione del valore vuoto, quindi fare clic sul pulsante Scan, PTZ comincia a lavorare sulla linea di scansione. Fare clic su pulsante Stop per interrompere

4 Scansione fino a determinati limiti

È possibile programmare le linee di scansione secondo limiti visivi impostabili.

Impostazione dei limiti visivi nelle PTZ

Fase 1: da immagine 3.8, fare clic pulsante DIREZIONE per attivare la telecamera PTZ in direzione predefinita, quindi fare clic su pulsante di configurazione, entrare in Immagine 3.13, selezionare il limite visivo di sinistra, tornare a Immagine 3.8.

Fase 2: Fare clic su frecce di direzione per regolare la direzione PTZ, fare clic sul pulsante ENTER, (riferimento3.13), quindi selezionare il limite destro, rientro in figura 3.8;

Fase 3: configurazione completa. Sono stati regolati il limite visuale di sinistra e di destra



Figura 3.13 Configurazione limiti scansione

2) Richiamo dei punti limite

Da figura 3.8, fare clic su Pagina tasto Shift, quindi entrare nel menu di controllo PTZ, come illustrato in Figura 3.10. Si prega di inserire il numero di scansione nel valore vuoto, quindi fare clic sul pulsante SCAN. PTZ comincia a lavorare sulla linea di scansione. Fare clic su pulsante STOP per interrompere.

5 Rotazione orizzontale

Fare clic sul pulsante di rotazione orizzontale. PTZ comincia a ruotare orizzontalmente (rispetto alla posizione originale della telecamera). Fare clic sul pulsante STOP per interrompere.

6 Esegui Rotazione

Fare clic sul pulsante di rotazione orizzontale. PTZ ruota.

7 Reset

Reset di tutte le impostazioni PTZ. Riporta allo 0 tutte le funzioni.

8 Page Shift

Da figura 3.10, cliccare SHIFT fino alla figura3.14. Impostare le funzioni ausiliarie corrispondenti ai numeri di uscita del DVR

PTZ Control		and the second second
Direct Aux Oper	On	Close
Aux Num Oper	On	Close
Page Switch		
		Cancel

Figura 3.14 Controllo funzioni ausiliarie

[Intuitive Auxiliary Operation] Scegliere il tipo di operazione ausiliaria. Scegliere ON o CLOSE per

attivarla o passare alla precedente, o selezionarla dal menu a tendina.

[Page Shift] da schermata come da 3.14 premere SHIFT per tornare immediatamente al menu principale.

3.5.5 Colori

.

Per impostare i parametri dell'immagine è possibile utilizzare il menu veloce sul desktop e arrivare all'interfaccia di Regolazione. I parametri disponibili sono: tonalità, luminosità, contrasto, saturazione. È possibile impostare diversi parametri anche in orari diversi

Color Settin	g			
Period Brightness Contrast Saturation Hue		24 : 00 50 50 50 50 50	00:00 · 24:	00 50 50 50 50 50
Gain	0	0		0
		Advance	d OK Ca	incel

Figura 3.15 Colore immagine

3.5.6 Uscita

Settare I parametri di uscita

Output Adjust		
Top Deflate Bottom Deflate Left Deflate Right Deflate		0 0 0 0
	OK	Cancel

Figura 3.16 Configurazione uscita

3.5.7 Cambio delle finestre visualizzate

La visualizzazione PTZ può essere effettuata tra 4/6/8/9 finestre.

3.5.8 Informazioni generali di sistema

Includono: informazioni su disco rigido, informazioni di log, statistiche streaming, utenti online, e informazioni sulla versione.

3.5.8.Informazioni su Hard disk

Visualizzare lo stato del disco rigido: capacità complessiva, capacità residua, tempo di registrazione e così via.

HDD	Info		
SATA	1234 - 0		
1-1*	Туре	Capacity Left Capacity Status	ור
All		232.87 GB 232.62 GB -	
1-1*	Read/Write	232.87 GB 232.62 GB Normal	
		view recording times Cancel	

Figura 3.17 Informazioni disco rigido

3.5.8.2 Informazioni registro di sistema

Cercare il registro di sistema in base alla modalità impostata.

Le informazioni del registro sono: funzionamento del sistema, operazione di configurazione, gestione dei dati, cause di allarme, registrazione, gestione utenti, gestione dei file e così via. Impostare gli orari per cercare e fare clic sul pulsante in alto. Le informazioni del registro verranno visualizzate come un elenco. (Una pagina contiene 128 articoli). Premere PGSU o pulsante ricerca e premere il pulsante CANCELLA per cancellare tutte le informazioni del registro.

LOG		in the second second
Type All • Start Time 2009 • 10 • 01 End Time 2009 • 10 • 02) 00 : 00 : 00 00 : 00 : 00	Search Next Page
58 Log Time	Туре	LOG 🚽
1 2009-10-01 10:10:03	Modify System Time	2009-10-01
2 2009-10-01 10:10:03	Save Configuration	Regular
3 2009-10-01 10:10:30	Week Day	Record
4 2009-10-01 10:10:30	Save Configuration	RECORD
5 2009-10-01 10:10:39	Week Day	Close Rec
6 2009-10-01 10:10:39	Save Configuration	RECORD
7 2009-10-01 10:10:43	Week Day	Record
8 2009-10-01 10:10:43	Save Configuration	RECORD
<u>9 2009-10-01 10 10 48</u>	Week Day	Close Rec
	Remove	Cancel

Figura 3.18 Informazioni file log

3.5.8.3 Statistiche code stream

Mostra velocità di scrittura (Kb/s), (MB/h) in tempo reale.

BPS			
Channel	Kb/S	MB/H	
1	34	14	
2	40	17	
3	42	17	
4	31	12	
			Cancel

Figura 3.19 Statistiche code stream

3.5.8.4 Utenti online

Mostra gli utenti in rete. È inoltre possibile interrompere il collegamento di tali utenti.

Online Users		
User Name	IP	Login Type
		Disconnect Cancel

Figura 3.20 Utenti online

3.5.8.5 Informazioni edizione

Mostra I dati principali e di software.

Figura 3.21 Informazioni edizione

3.5.9 Logout

Mostra come spegnere, uscire o riavviare il sistema (scegliere con il mouse).

4. Menu Principale

4.2 Modo Registrazione

Controllare lo stato delle registrazioni tramite [main menu] > [record mode] oppure tramite il menu rapido.

4.3 Configurazione delle registrazioni

Regola i parametri di registrazione per ogni canale. Di serie il DVR è regolato per registrare H264.

Main Menu->F	ecord Config	}	Designment of the second	ACT IN COLUMN TO A
Channel Length Record Mode	60 mi	Redunda n PreReco Manual	ncy 🗌 rd 5 Stop	Sec.
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4	00:00 - 00:00 - 00:00 -	24:00 24:00 24:00		
	00.00	24:00		J
		Advanced	Save	Cancel

Per entrare e regolare [main menu]> [recording config]

Figura 4.1 Configurazione registrazioni

[channel] Sceglie il canale sul quale eseguire le regolazioni

[redundancy] Possibilità di copiare le immagini anche in un secondo HD (nascosto)

[length] Seleziona la durata del tempo di registrazione

[pre-recording] Registrazione da 1 a 30 secondi di pre-registrazione sulla funzione E motion

[recording control] Imposta lo stato delle registrazioni

[time section] Imposta gli orari delle registrazioni

[recording type] Imposta il tipo di registrazione

regular : esegue la registrazione standard (sul video appare la cassettina o la lettera R)

detection : la registrazione si attiva con movimento dell'immagine (sul video appare M)

alarm : la registrazione si attiva ad allarme inserito (sul video appare A)

4.4 Configurazione codifica

Imposta i parametri audio/video

Main Menu->Enco	de					
Channel Compression Resolution Frame Rate(FPS) Bit Rate Type Quality Bit Rate(Kb/S) I Frame Interval Video/Audio	1 H.264 D1(704×576) 11 CBR Good 1614 2		Combin Mode CIF(352 25 VBR Good 512 2	ne Encoc MultiRe 2×288) , , ,	de 🖌	ŀ
	Adva	anced	d Sav	ve	Cance	

Figura 4.4 Configurazione codifica

[channel] Sceglie il numero di canale

[code format] Standard H.264.

[resolution] Tipo di risoluzione D1/HD1/ CIF / QCIF.

[frame rate] Imposta il numero di fotogrammi per secondo

[code stream control] Sceglie la qualità dell'immagine secondo 6 diversi parametri

[code stream value] Seleziona il valore numerico dell'immagine

Range da ..a...: CIF (384~1500kbps) , QCIF(64~512kbps)

[video/audio] Mostra quali funzioni sono attivate.

[coding of combination] Si può ottenere la registrazione multi-canale e di controllo in tempo reale con internet

ADSL, e per la riproduzione multi-canale allo stesso tempo.

4.5 Disco rigido

Configurazione delle impostazioni del disco rigido.

Note : write-read disk : può leggere e scrivere dati.

read-only disk : può solo leggere dati.

redundant disk : raddoppia la registrazione su un HD remoto (nascosto).

Main	Menu->H	DD Manage			
1	HDD No. 2-1	Type Read/Write	Status Normal	Disks 232.8	Read/Write Read only Redundant Format Disk Recover Partition
					Cancel

Figura 4.3 Gestione disco rigido

Main Menu->Net	Work	
Net Card	Wire Netcard 🔻 🗋 DHCP Enable	
IP Address	192 . 168 . 1 . 10	
Subnet Mask	255 · 255 · 255 · 0	
Gateway	192 . 168 . 1 . 1	
Primary DNS	202 . 101 . 172 . 35	
Secondary DNS	202 . 101 . 172 . 35	
TCP Port	34567	
HTTP Port	80	
HS Download	0	
Transfer Policy	Quality Prefer - NetService	
	Save Cancel	

4.6 Impostazioni di rete

Figura 4.4 Impostazioni di rete

[network card] Seleziona la scheda di rete wired o wireless

[DHCP Enable] Ottiene l'indirizzo IP automaticamente

Note : DHCP è già selezionato di serie.

[IP address] Regola l'indirizzo IP del DVR Default: 192.168.1.10.

[subnet mask code] Regola l'indirizzo di subnet mask. Default: 255.255.255.0.

[default gateway] Regola il gateway di default. Default: 192.168.1.1.

[DNS setup] Traduce il nome di un dominio in indirizzo IP corrispondente

[TCP port] Default: 34567.

[UDP port] Default: 34568.

[HTTP port] Default: 80.

[Max Connection] Numero massimo di utenti connessi , da 0-10.

[LAN Download] Download dalla rete ad alta velocità.

[network transmission strategy] Regola il tipo di trasmissione da adottare per la scheda di rete

4.6.1 Servizio di rete

Main Menu->NetWork->NetService Net Server Info Net Server PPPOE 0: NTP 0: NTP:10 EMAIL 0: Your SMTP Server:25 **IP FILTER** 0::0:0 DDNS Set Invalid DDNS Cancel Set OK

Fare doppio click su [Net Service] per entrare nelle funzioni avanzate (fig.4.5).

Figura 4.5 Servizio di rete

[PPPoE setup]

Enable					
User Name					
Password					
P Address	0	. 0	. 0	. 0	

Figura 4.6 Configurazione PPPoE

Inserire il nome utente e la password dell'ISP (Internet Service Provider). Dopo aver salvato riavviate il sistema. Il DVR imposterà una connessione di rete basata su PPPoE. L'indirizzo IP cambia in un indirizzo IP dinamico.

Dopo l'operazione PPPoE sulla finestra [IP address] appare l'attuale IP da utilizzare tramite rete per vedere da remoto il DVR attraverso la porta utente

[NTP setup]

Main Menu->NetWork->NetService->NTP			
Enable Server IP Port Time Zone Update Period	NTP 123 GMT+08:00 10 min		
	OK Cancel		

Figura 4.7 Configurazione NTP

Il server NTP deve essere installato nel PC.

Host computer IP : inserire l'indirizzo IP del PC dove installato il server NTP.

Port : selezionare la porta (di default è 123)

Time zone : (Fuso orario) London GMT+0 Berlin GMT +1 Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5

Bangkok GMT +7 Hongkong Beijing GMT +8 Tokyo GMT +9 Sydney GMT +10 Hawaii GMT-10

Alaska GMT-9 Pacific time GMT-8 American mountain time GMT-7 American mid time GMT-6

American eastern time GMT-5 Atlantic time GMT-4 Brazil GMT-3 Atlantic mid time GMT-2.

Update cycle : deve essere selezionato lo stesso timing del server NTP. Di default è 10 minuti.

[EMAIL setup]

Main Menu->NetWork->NetService->EMAIL			
Enable SMTP Server Port Need SSL User Name Password Sender Receiver Title	Your SMTP Server 25 Alarm Message		
	OK	Cancel	

È possibile inviare un'immagine via email quando l'allarme entra in funzione.

Figura 4.8 Configurazione E-mail

SMTP server : Può essere inserito o il nome o l'indirizzo IP del server email (verrà tradotto solo se selezionata la funzione DNS).

Port : Numero porta server SMTP email (fare riferimento alla configurazione della propria casella email).

SSL : spuntare quando è necessario usare la verifica di sicurezza SSL .

User : Nome utente relativo alla casella email.

Password : password della casella email.

Sender : indirizzo da cui arriva la email (DVR).

Receiver : impostare al massimo 3 indirizzi email ai quali si vuole far pervenire la segnalazione.

Title : inserire il messaggio che si vuole inviare (esempio: tentativo di furto, ecc...)

[IP purview setup]

È possibile inserire nella "white-list" gli indirizzi IP che potranno connettersi al DVR, e inserire nella "Black-list" quelli che non vi si potranno connettere.

È possibile cancellare le liste spuntando la lista corrispondente.

Note : se l'indirizzo fosse presente nelle due liste, la black-list avrà la priorità.

Main Menu->NetWork->NetService->IP FILTER
Enable Restricted Type Blacklist 0 0 0 Banned IP
Delete OK Cancel

Figura 4.9 IP purview setup

[DDNS]

•

Local domain name : Nome del dominio registrato da DDNS.

Server domain name : Nome del dominio del server DDNS.

Port : numero di porta del server DDNS.

User name : account registrato dal server DDNS.

Password : Password dell'account registrato dal server DDNS.

Note : il parametro DNS deve essere configurato nelle funzioni di rete .

Main Menu->NetWork->NetService->DDNS			
DDNS Type	CN99		
Enable			
Domain Name	your.3322.org		
Server Name	members.3322.org		
Port	80		
User Name			
Password			
	OK Cancel		

Figura 4.10 Configurazione DDNS

4.7 Configurazione PTZ

Main Men	nu->PTZ Config
Channel Protocol Address Baudrate Data Bits Stop Bits Parity Monitors	1 • PELCOD • 1 9600 • 8 • 1 • None • 0
	Save Cancel

Figura 4.11 Configurazione PTZ

- [channel] Canale PTZ per una determinata telecamera
- [protocol] Seleziona il protocollo PTZ da usare
- [address] Seleziona l'indirizzo specifico della telecamera
- [baud rate] Sceglie il baud rate specifico per la telecamera. Default: 115200.
- [date bit] Default: 8.
- [stop bit] Default: 1.
- [check] Include odd check, even check, sign check, blank check. Default: void.

4.8 Configurazione allarme

Funzioni : rilevamento movimenti, video blind, mancanza segnale video, ingresso allarme e uscita allarme.

4.8.1 Rilevamento movimenti

Se la funzione è inserita il sistema entrerà in funzione quando ci sarà un attraversamento dell'area visiva.

Main Menu->Alarm->Motion Detect					
Channel Enable Sensitivity	1 Middle	Region	Set		
Period	Set	Interval	1 Sec.		
Alarm Output	1	Delay	10 Sec.		
Record Channel Tour	1234 1234				
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.		
Show Message	0	Send Email	$\overline{\mathbf{O}}$		
Buzzer	0				
	Advanced	Save	Cancel		

Figura 4.12 Rilevamento movimenti

[channel number] Seleziona il numero di canale da abilitare a questa funzione

[enable] _Abilita la funzione Rilevamento movimenti

[sensitivity] Seleziona la sensibilità dell'opzione

[area] Modifica l'area suddivisa in blocchi PAL22X18. I blocchi verdi rappresentano l'attuale

area visualizzata, i blocchi gialli rappresentano l'area colpita dal rilevamento dei movimenti. I blocchi neri rendono l'area "non attiva". Modificare tramite mouse.

Figura 4.13 Impostazione area

Main Menu->Alarm->Motion Detect->Set									
Thursda	y								
		24:00			ပစ	0:00	-	24:00	
00:00	- 1	24:00			0	0:00		24:00	0
	0	3	6	9	12	15	18	21	24
Sun									
Mon									
Tue									
Wed									
Thu									
Fri									
Sat									
						0	K	Ca	ancel

[time section] Imposta gli orari nei quali si desidera attivare la funzione Rilevamento movimenti.

[interval] Seleziona il segnale da attivare anche in presenza di segnali multipli

[alarm output] Avvia l'allarme esterno quando il rilevamento movimenti è attivato

[delay] Ritardo di inserimento dell'allarme. L'intervallo è 10~300 secondi

[recording channel] Sceglie il canale da usare per la registrazione se l'allarme viene attivato (anche tutti)

[alternate patrol] ■ Significa che il canale selezionato è solo un'anteprima. [system setup] > [alternate patrol].

[PTZ linkage] Quando l'allarme è inserito si inserisce la selezione PTZ se questa funzione è attiva.

Main Menu->Alarm->Motion Detect->PTZ Activation				
CAM 1 None O CAM 2 None CAM 3 None O CAM 4 None	• 0 • 0]		
	ОК	Cancel		

Figura 4.15 Attivazione PTZ

[screen hint] Mostra le informazioni relative al PC locale

[EMAIL] Attivare questa funzione se si desidera inviare una email quando scatta l'allarme.

4.8.2 Video Blind

Selezionare la sensibilità desiderata se si corre il rischio che l'immagine possa essere modificata dall'ambiente esterno (per evitare falsi allarmi).

Main Menu->Alarm->Video Blind				
Channel Enable Sensitivity	1 Middle			
Period Alarm Output Record Channel Tour	Set 1 1234 1234	Delay	10 Sec.	
PTZ Activation Show Message Buzzer	Set	Delay Send Email	10_Sec.	
	Advanced	Save	Cancel	

Figura 4.16 Video Blind

4.8.3 Mancanza segnale video

Main Menu->Alarm->Video Loss					
Channel 1 Enable 🖌					
Period	Set				
Alarm Output		Delay	10 Sec.		
Record Channel 1	234				
PTZ Activation	2 3 4] Sat	Delav	10 Sec		
Show Message	Jei	Send Email			
Buzzer 📈					
	Advanced	Save	Cancel		

Selezionare questa funzione se si desidera abilitare l'inserimento dell'allarme alla perdita del segnale video.

Figura 4.17 Mancanza segnale video

4.8.4 Ingresso allarme

Main Menu->Alarm->Alarm Input					
Alarm In Enable Type	1 Normal Open 🔻				
Period	Set	Interval	1 Sec.		
Alarm Output	1	Delay	10 Sec.		
Record Channel Tour	1234 1234				
PTZ Activation	Set	Delay	10 Sec.		
Show Message	0	Send Email			
Buzzer	0				
	Advanced	Save	Cancel		

Qualora il DVR ricevesse una segnalazione di allarme esterno, si attiveranno le funzioni programmate.

Figura 4.18 Ingresso allarme

4.8.5 Uscita allarme

Prego verificare lo stato : "o" significa "allarme disattivato" "•" vuol dire "allarme attivato".

È inoltre possibile usare il tasto destro del mouse [main menu]> [alarm function]> [alarm output] per entrare nei settaggi allarme.

Figura 4.19 Uscita allarme

[configuration] Allarme in base alla configurazione

[All] Cliccare ALL se si vuole che tutti i canali intervengano

[stop] Cliccare STOP se si vuole che tutti i canali sospendano il loro intervento

4.9.1 Configurazione generale

Main Menu->Sy	stem->General		
System Time	2009 - 10 - 01 11	: 06 : 30	
Date Format	YYYY MM DD -	DST	
Date Separator	-		
Time Format	24-HOUR -		
Language	ENGLISH		
HDD Full	Overwrite 🔻		
DVR No.	0		
Video Standard	PAL 🔻		
Auto Logout	0 m	in	
		Save	Cancel

Figura 4.20 Configurazione generale

[system time] Data e ora

[data format] Formato data

[list separator] Separatore data

[time format] Formato 24/12 ore

[language] Lingua

[hard disk full] Scegliere STOP se si vuole che l'hard disk pieno non continui la registrazione.

Scegliere COVER se si vuole sovra registrare.

[video format] Formato video (PAL o NTSC).

Main Menu->System->General->DST		
Enable Day of Week ○ Date Start: Jan ▼ 1st ▼ Mon ▼ End: Jan ▼ 1st ▼ Mon ▼	01 : 01 01 : 01	
	ОК	Cancel

Figura 4.21 Configurazione periodo estivo (ora)

Main Menu->System->General->DST		
Enable Day of Week Date		
Start: 🚺 2009 - 01 - 01 01 : 01		
End: 🚺 2009 - 01 - 01 01 : 01		
	in the second	
	OK	Cancel

Figura 4.22 Configurazione periodo estivo (data)

4.9.2 Impostazioni interfaccia grafica

È possibile selezionare i parametri relativi alle registrazioni e impostazioni in corso da visualizzare a display con un determinato grado di trasparenza in sovra-impressione.

Main Menu->System->GUI Display				
Channel Title Time Display Record Status	Set	Tour Channel Title Alarm Status	V V	
Bitrate Info Transparency Resolution Channel	800*600	∎⊒ 235 ▼ ▼		
Region Cover Time Display		Channel Title	2	Set
		Si	ave	Cancel

Figura 4.23 Impostazioni interfaccia grafica

[channel name] Nome del canale, selezionabile tramite tastiera virtuale

[time title] Selezionare se si desidera visualizzare l'orario in sovra-impressione

[channel title] Selezionare se si desidera visualizzare il numero del canale in sovra-impressione

[recording status] Selezionare se si desidera visualizzare lo stato di registrazione dei canali in sovra-impressione

[alarm status] Selezionare se si desidera visualizzare lo stato di allarme dei canali in sovra-impressione

[transparency] Selezionare il grado di trasparenza della sovra-impressione. Intervallo 128~255.

[resolution] Regola la risoluzione del display.

[cover area] Seleziona e mostra la copertura (mascheratura di una determinata area ripresa).

[Tour] Selezionare se si desidera la visione a schermate alternate. Selezionare i canali che si desidera visualizzare e VIEW 4/8/16 se si desiderano visualizzare anche tutti i canali nello stesso momento.

Main Menu->System->GUI Display->Tour			
Enable Tour Interval View 1 View 4	5 Sec. 1 2 3 4 1		
		OK	Cancel

Figura 4.24 Patrol setup

[interval] L'intervallo di visione 5-120 secondi

Note : sul display tour attivo \bigotimes / tour disattivo \bigotimes .

Main Menu->System->Account->Add User				
User Name Reuseable C Password Confirm Memo				
GROUP admin 💌				
29 🔲 Authority				
1 Shutdown the device				
2 Channel Title				
3 SCHEDULE				
4 🗹 Backup				
5 I HDD MANAGEMENT				
6 PTZ Control				
7 🛛 ACCOUNT				
Save Cancel				

Figura 4.27 Aggiungere utenti

[add team] Add a user team and set the purview. There are 36 different purviews: shut down the equipment, real time surveillance, playback, recording setup, video file backup and so on.

4.9.5 Impostazioni di fabbrica

Selezionare le funzioni che si desidera resettare e scegliere OK.

Main Menu->System->Restore Config				
Please select setting entries that you want to default.				
Select all	0			
General	🔲 Encode			
Record Config	J 🔲 Alarm Set			
NetWork	NetService			
GUI Display	🔲 RS232			
Account	0			
🗭 ALL Confi	guration			
			OK	Cancel

Figura 4.31 Reset impostazioni

4.9.6 File di backup

Note : inserire il supporto di memoria per il salvataggio prima di attivare il backup.

Se il backup è disattivato è possibile visualizzare i file di backup precedentemente salvati.

Main Menu->System->Backup				
	1	□ Name(Type) ☑ sdb1(USB DISK)	.eft space/Total capa 1.62 GB/1.86 GB	Detect Backup Erase Stop
				Cancel

Figura 4.32 Supporti di memoria / backup

[detect] Individuare il supporto da usare per il salvataggio

[erase] Sceglie il file da eliminare. Richiede conferma eliminazione.

[stop] Ferma il salvataggio.

[backup] Cliccando su BACKUP è possibile scegliere il file secondo data ed ora per poi salvarlo.

Main Menu->System->Backup->Backup		
Type All Channel 1 Start Time 2009 - 10 - 01 00 : 00 : 00 End Time 2009 - 10 - 01 10 : 54 : 00 5 Char File Name 1 001 2009-10-01/10.10.30-10.10.39[H].h26 2 001 2009-10-01/10.10.43-10.10.48[H].h26 3 001 2009-10-01/10.11.09-10.22.43[H].h26 5 001 2009-10-01/10.11.09-10.22.43[H].h26 5 001 2009-10-01/10.23.14-10.54.00[H].h26 5 001 2009-10-01/10.23.14-10.54.00[H].h26	Remove Add Length 4 80 4 58 4 96 4 3804 4 3804 4 10136 2 GB	
Start	Cancel	

Figura 4.33 Backup file

remove : Cancella le informazioni relative a un file

add : Mostra informazioni aggiuntive relative a un file

start/pause : Avvia o sospende il salvataggio del file

cancel: Durante il salvataggio permette di uscire e dedicarsi ad altre funzioni

5. Visione attraverso Rete

5.1 Controllo via WEB

1 Connessione di rete

Connettere il DVR tramite cavo di rete, e abilitare le porte del modem router.

2 Inserire i parametri di rete nel DVR

Tramite le impostazioni [main menu] > [network settings]

Ricordare i dati impostati di IP del DVR connesso alla propria rete e procurarsi l'indirizzo IP del router.

2 Login

Nella barra di internet del Browser inserire l'indirizzo IP del DVR se lo si vuole controllare dall' interno della rete casalinga/aziendale. Se si accede dall' esterno, nella barra di stato del Browser inserire l'indirizzo IP del modem router.

Dopo un tempo di caricamento di 2/3 minuti (solo la prima volta) apparirà in ogni caso questa schermata:

Figura 5.1 Interfaccia WEB

Di default il profilo base è Admin e la password non è Impostata. Si consiglia in seguito di cambiarla e

inserire il proprio nome utente e password personale. Apparig la schermata seguente:

 Image: State of the state

Figura 5.2 Interfaccia WEB

3 Controllo WEB

Da questa schermata si accede a tutti i controlli del DVR, a tutte le telecamere collegate, ai controlli PTZ e al salvataggio dei dati. Verranno visualizzati i file come si fosse fisicamente davanti al DVR

Nel CD allegato alla confezione si trova il software di gestione del DVR tramite PC e i software dedicati alla visione DVR tramite telefonino. Caricare i software sul PC o sul telefonino e seguire le istruzioni dedicate. Il software PC mostrerà la seguente schermata:

Figura 5.3 Interfaccia di controllo SNS

NB il file dedicato al telefono cellulare si trova nel CD Rom allegato alla confezione (mini CD). Il DVR è compatibile con i sistemi Simbyan, Androyd, iPhone, Blackberry (verificare se tipo di DVR e versione SFTW sono compatibili con il proprio cellulare o dotarsi di cellulare adeguato al tipo di DVR in dotazione). Verificare di avere stipulato un adeguato tipo di contratto DATI con il proprio operatore che permetta la connessione internet a costi conosciuti. La connessione tramite telefono cellulare è soggetta alla rete cellulare e la rete internet al quale il proprio DVR è connesso. Il mancato funzionamento di una delle reti renderà impossibile la connessione, stesso dicasi per le connessioni dall'estero. Riferirsi **sempre** ai costi della propria compagnia telefonica.

Telecomando

Numero	Nome	Funzione
1	Multi-finestra	Stessa funzione del tasto multi-finestra del pannello front.
2	Tasti nuemrici	Cambio canale, inserimento codici, password
3	[Esc]	Stessa funzione di [Esc] del pannello frontale
4	Tasti direzione	Stessa funzione dei tasti direzione del pannello frontale
5	ADD	Digitare il N° del DVR da controllare
6	FN	Tasto funzione (assistenza)
7	Controllo registraz.	Controllo della registrazione
8	REC	Stessa funzione del tasto "Modo registrazione"